

SIEMENS

SIGNUM 3SB3 系列 按钮和指示灯

产品简介



SIGNUM 3SB3 系列

按钮和指示灯

SIGNUM 3SB3 控制按钮元件有塑料和金属两个系列。现代化工业设计和快速安装方式是其独特的优点。SIGNUM 金属系列的防护等级可达到 IP 67 和 NEMA 4。

设计

SIGNUM 系列的外形设计有平型，圆形和方形。平型设计使 SIGNUM 3SB3 按钮可以和薄膜开关面板组合使用。

铭文

铭文可以用激光直接刻在元件表面或者刻在铭牌或背板上，也可以用 SIGNUM 铭文系统。

触点块

触点块的双断点动触桥设计，确保即使在低电压和电流时 (5V/1mA) 时 3SB3 系列按钮开关仍具有很高的可靠性。它们适用于电子系统以及常规电气控制。

灯座 - 集成化高亮度 LED

可配一个灯泡的 BA 9s 灯座和集成了高亮度 LED 的灯座可供指示灯和带灯按钮选配。

安装

SIGNUM 装置能简单、快捷地安装:

- 从控制面板前部插入按钮头或指示灯头
- 从后部安装基座
- 紧固基座上的螺丝
- 把触点块或灯座直接卡在基座上

连接方式

- 螺丝接线端子
- 笼形接线端子
- 焊脚 (0.8 x 0.8mm)

可通讯的 SIGNUM 3SB3

带有芯片的 4I/4O AS-i 用户模块可以使 SIGNUM 控制元件连接到 AS-i 网络系统上。

连接方式:

- 用于电路板的 AS-i 用户模块
- 单件连接方式
- AS-i 前面板模块
- AS-i 按钮盒

SIGNUM 还可以和 PROFIBUS-DP 通讯

按钮盒

对于圆形按钮，塑壳按钮盒可以配 1, 2, 3, 4 和 6 个控制点。6 个以上的控制点 (圆形或方形按钮) 也可按需供货。

SIGNUM 3SB3 项目选型软件

该软件可用于选择和订购 SIGNUM 3SB3 控制元件。

- 输入客户的具体要求
- 用 SIGNUM 3SB3 配装控制面板的设计工具
- 铭文的选择范围广泛, 选择方便简单
- 形成零件清单、安装文件和开孔模板
- 产生最终订单




产品目录


- 整体装置
- 带基座的按钮头
- 双按钮单元
- 3SB34 触点块和灯座
- 按钮盒
- 3SB39 附件



整体装置

圆形, 塑料
圆形, 金属
方形, 塑料

3SB3  ..-.....
3SB3  ..-.....
3SB3  ..-.....



按钮



带灯按钮

平型按钮,







- 1NC 3SB3  03-0AA11
- 1NO 3SB3  02-0AA11
- 1NC 3SB3  03-0AA21
- 1NO 3SB3  02-0AA31
- 1NO 3SB3  02-0AA41
- 1NO 3SB3  02-0AA51
- 1NO 3SB3  02-0AA61

1NO + 1NC:

- 3SB3  01-0AA11
- 3SB3  01-0AA21
- 3SB3  01-0AA31
- 3SB3  01-0AA41
- 3SB3  01-0AA51
- 3SB3  01-0AA61


平型按钮,

1NC + BA 9s:

- 3SB3  07-0AA21
- 1NO + BA 9s:
- 3SB3  06-0AA31
- 3SB3  06-0AA41
- 3SB3  06-0AA51
- 3SB3  06-0AA61
- ⊙ 3SB3  06-0AA71

1NO + 1NC + BA 9s:

- 3SB3  05-0AA21
- 3SB3  05-0AA31
- 3SB3  05-0AA41
- 3SB3  05-0AA51
- 3SB3  05-0AA61
- ⊙ 3SB3  05-0AA71



蘑菇形急停开关





蘑菇型推拉按钮



旋钮



Ø40mm, 安全自锁, 旋转开锁,
黄色垫板 Ø80mm

- 1NC 3SB3  03-1HA20
- 1NO + 1NC 3SB3  01-1HA20



上拉解锁

- 1NC 3SB36 03-1TA20¹⁾
- 1NO + 1NC 3SB36 01-1TA20¹⁾

Ø40mm, 自锁型

- 1NC 3SB3  03-1CA21¹⁾
- 1NO + 1NC 3SB3  01-1CA21¹⁾



2 位, 瞬时型

- 1NO 3SB3  02-2KA11¹⁾
- 1NO + 1NC 3SB3  01-2KA11¹⁾

加固型

- 1NO 3SB36 02-2PA11¹⁾
- 1NO + 1NC 3SB36 01-2PA11¹⁾



3 位, 自锁型

- 1NO, 1NO 3SB3  10-2DA11¹⁾
- 1NO + 1NC, 1NO + 1NC 3SB3  08-2DA11¹⁾

加固型

- 1NO, 1NO 3SB36 10-2SA11¹⁾
- 1NO + 1NC, 1NO + 1NC 3SB36 08-2SA11¹⁾

瞬时型

- 1NO, 1NC 3SB3  10-2EA11
- 1NO + 1NC, 1NO + 1NC 3SB3  08-2EA11

加固型

- 1NO, 1NO 3SB36 10-2TA11¹⁾
- 1NO + 1NC, 1NO + 1NC 3SB36 08-2TA11¹⁾

¹⁾ 此型号没有 3SB33 方形设计



高亮度 LED 按钮

平型按钮，带 24V UC LED

1NC + LED:

● 3SB3 □46-0AA21

1NO + LED:

● 3SB3 □45-0AA31

● 3SB3 □45-0AA41

● 3SB3 □45-0AA51

○ 3SB3 □45-0AA61

⊙ 3SB3 □45-0AA71

1NO + 1NC + LED:

● 3SB3 □47-0AA21

● 3SB3 □47-0AA31

● 3SB3 □47-0AA41

● 3SB3 □47-0AA51

○ 3SB3 □47-0AA61

⊙ 3SB3 □47-0AA71

平型按钮，带 230V AC LED

1NC + LED:

● 3SB3 □54-0AA21

1NO + LED:

● 3SB3 □53-0AA31

● 3SB3 □53-0AA41

● 3SB3 □53-0AA51

○ 3SB3 □53-0AA61

⊙ 3SB3 □53-0AA71

1NO + 1NC + LED:

● 3SB3 □55-0AA21

● 3SB3 □55-0AA31

● 3SB3 □55-0AA41

● 3SB3 □55-0AA51

○ 3SB3 □55-0AA61

⊙ 3SB3 □55-0AA71




安全锁选择开关

平型，2 位，钥匙可从任意位置取出，锁号 SB30

● 1NO 3SB3 □02-4AD11

● 1NO + 1NC 3SB3 □01-4AD11



指示灯

BA 9s:

● 3SB3 □04-6AA20

● 3SB3 □04-6AA30

● 3SB3 □04-6AA40

● 3SB3 □04-6AA50

○ 3SB3 □04-6AA60

⊙ 3SB3 □04-6AA70

24V UC LED:

● 3SB3 □44-6AA20

● 3SB3 □44-6AA30

● 3SB3 □44-6AA40

● 3SB3 □44-6AA50

○ 3SB3 □44-6AA60

⊙ 3SB3 □44-6AA70

230V AC LED:

● 3SB3 □52-6AA20

● 3SB3 □52-6AA30

● 3SB3 □52-6AA40

● 3SB3 □52-6AA50

○ 3SB3 □52-6AA60

⊙ 3SB3 □52-6AA70



蜂鸣器，IP 65

持续鸣响 (24kHz)，最小操作电流 10mA，10cm 处最小声强 80dB，工作电压:




● 24V UC 3SB32 33-7BA10

● 115V UC 3SB32 34-7BA10

● 230V UC 3SB32 35-7BA10

带基座的按钮

圆形，塑料
圆形，金属
方形，塑料

3SB3  ..-.....
3SB3  ..-.....
3SB3  ..-.....



按钮



按钮



按钮



按钮








按钮



平型按钮

- 3SB3  00-0AA11
- 3SB3  00-0AA21
- 3SB3  00-0AA31
- 3SB3  00-0AA41
- 3SB3  00-0AA51
- 3SB3  00-0AA61
-  3SB3  00-0AA71
-  3SB3  00-0AA81
-  3SB3  00-0AB01
-  3SB3  00-0AB11
-  3SB3  00-0AB21

凸型按钮

- 3SB3  00-0BA11¹⁾
- 3SB3  00-0BA21¹⁾
- 3SB3  00-0BA31¹⁾
- 3SB3  00-0BA51¹⁾
- 3SB3  00-0BA61¹⁾





凸型，自锁

- 3SB3  00-0CA11¹⁾
- 3SB3  00-0CA21¹⁾

前圈凸出

- 3SB3  00-0AA12
- 3SB3  00-0AA22
- 3SB3  00-0AA32
- 3SB3  00-0AA42
- 3SB3  00-0AA52
- 3SB3  00-0AA62

凸出齿形前圈

- 3SB3  00-0AA13²⁾
- 3SB3  00-0AA23²⁾
- 3SB3  00-0AA33²⁾
- 3SB3  00-0AA43²⁾



带灯蘑菇型按钮



蘑菇型推拉按钮



蘑菇型推拉按钮









急停开关



带锁急停开关














带基座

- Ø30mm
 - 3SB3  01-1DA31¹⁾
 - 3SB3  01-1DA41¹⁾
 - 3SB3  01-1DA61¹⁾
- Ø40mm
 - 3SB3  01-1GA31¹⁾
 - 3SB3  01-1GA41¹⁾
 - 3SB3  01-1GA51¹⁾
- Ø60mm
 - 3SB35 01-1QA31
 - 3SB35 01-1QA41
 - 3SB35 01-1QA61


保持型

- Ø30mm
 - 3SB3  00-1EA11¹⁾
 - 3SB3  00-1EA21¹⁾
- Ø40mm
 - 3SB3  00-1CA11¹⁾
 - 3SB3  00-1CA21¹⁾
- Ø60mm
 - 3SB35 00-1RA11
 - 3SB35 00-1RA21


带灯和基座

- Ø30mm
 - 3SB3  01-1EA21¹⁾
 - 3SB3  01-1EA31¹⁾
 - 3SB3  01-1EA41¹⁾
 - 3SB3  01-1EA51¹⁾
 -  3SB3  01-1EA71¹⁾
- Ø40mm
 - 3SB3  01-1CA21¹⁾
 - 3SB3  01-1CA31¹⁾
 - 3SB3  01-1CA41¹⁾
 - 3SB3  01-1CA51¹⁾
 -  3SB3  01-1CA71¹⁾
- Ø60mm
 - 3SB35 01-1RA21
 - 3SB35 01-1RA31
 - 3SB35 01-1RA41
 - 3SB35 01-1RA51
 -  3SB35 01-1RA71

蘑菇型，安全自锁，符合 EN 418

- Ø40mm
 - 3SB3  00-1HA20

蘑菇型，Ø40mm，安全自锁

- RONIS
 - 3SB3  00-1BA20
- CES
 - 3SB3  00-1KA20
- BKS
 - 3SB3  00-1LA20
- OMR
 - 3SB3  00-1MA20
- IKON
 - 3SB35 00-1UA20

¹⁾ 此型号没有 3SB33 方形设计
²⁾ 此型号没有 3SB35 圆形金属设计



带灯按钮

带基座的平型按钮

- 3SB3 □ 01-0AA21
- 3SB3 □ 01-0AA31
- 3SB3 □ 01-0AA41
- 3SB3 □ 01-0AA51
- 3SB3 □ 01-0AA61
- ⊙ 3SB3 □ 01-0AA71



带灯按钮

带基座的凸型按钮

- 3SB3 □ 01-0BA21¹⁾
- 3SB3 □ 01-0BA31¹⁾
- 3SB3 □ 01-0BA41¹⁾
- 3SB3 □ 01-0BA51¹⁾
- ⊙ 3SB3 □ 01-0BA71¹⁾



带灯按钮

自锁，平型按钮，再按解锁


- 3SB3 □ 00-0DA11
- 3SB3 □ 00-0DA21
- 3SB3 □ 00-0DA31
- 3SB3 □ 00-0DA41
- 3SB3 □ 00-0DA51
- ⊙ 3SB3 □ 00-0DA61



带灯按钮

自锁，平型按钮，带 3 位基座，再按解锁

- 3SB3 □ 01-0DA21
- 3SB3 □ 01-0DA31
- 3SB3 □ 01-0DA41
- 3SB3 □ 01-0DA51
- 3SB3 □ 01-0DA61
- ⊙ 3SB3 □ 01-0DA71



蘑菇型按钮

Ø30mm

- 3SB3 □ 00-1DA11¹⁾
- 3SB3 □ 00-1DA21¹⁾
- 3SB3 □ 00-1DA31¹⁾
- 3SB3 □ 00-1DA41¹⁾

Ø40mm

- 3SB3 □ 00-1GA11¹⁾
- 3SB3 □ 00-1GA21¹⁾
- 3SB3 □ 00-1GA31¹⁾
- 3SB3 □ 00-1GA41¹⁾

Ø60mm

- 3SB35 00-1QA11
- 3SB35 00-1QA21
- 3SB35 00-1QA31
- 3SB35 00-1QA41



旋钮

2 位
O-I 保持型
O-I 瞬时型

- 3SB3 □ 00-2KA11
- 3SB3 □ 00-2LA11
- 3SB3 □ 00-2KA21
- 3SB3 □ 00-2LA21
- 3SB3 □ 00-2KA41
- 3SB3 □ 00-2LA41
- 3SB3 □ 00-2KA61
- 3SB3 □ 00-2LA61

加固型

- 3SB35 00-2PA11
- 3SB35 00-2QA11
- 3SB35 00-2PA21
- 3SB35 00-2QA21
- 3SB35 00-2PA41
- 3SB35 00-2QA41
- 3SB35 00-2PA61
- 3SB35 00-2QA61



旋钮

3 位
I-O-II 保持型
I-O-II 瞬时型

- 3SB3 □ 00-2DA11
- 3SB3 □ 00-2EA11
- 3SB3 □ 00-2DA21
- 3SB3 □ 00-2EA21
- 3SB3 □ 00-2DA41
- 3SB3 □ 00-2EA41
- 3SB3 □ 00-2DA61
- 3SB3 □ 00-2EA61

加固型

- 3SB35 00-2SA11
- 3SB35 00-2TA11
- 3SB35 00-2SA21
- 3SB35 00-2TA21
- 3SB35 00-2SA41
- 3SB35 00-2TA41
- 3SB35 00-2SA61
- 3SB35 00-2TA61



带灯旋钮

2 位
O-I 保持型
O-I 瞬时型

- 3SB3 □ 01-2KA21
- 3SB3 □ 01-2LA21
- 3SB3 □ 01-2KA31
- 3SB3 □ 01-2LA31
- 3SB3 □ 01-2KA41
- 3SB3 □ 01-2LA41
- 3SB3 □ 01-2KA51
- 3SB3 □ 01-2LA51
- ⊙ 3SB3 □ 01-2KA71
- ⊙ 3SB3 □ 01-2LA71

加固型

- 3SB35 01-2PA21
- 3SB35 01-2QA21
- 3SB35 01-2PA31
- 3SB35 01-2QA31
- 3SB35 01-2PA41
- 3SB35 01-2QA41
- 3SB35 01-2PA51
- 3SB35 01-2QA51
- ⊙ 3SB35 01-2PA71
- ⊙ 3SB35 01-2QA71



带灯旋钮

3 位
I-O-II 保持型
I-O-II 瞬时型

- 3SB3 □ 01-2DA21
- 3SB3 □ 01-2EA21
- 3SB3 □ 01-2DA31
- 3SB3 □ 01-2EA31
- 3SB3 □ 01-2DA41
- 3SB3 □ 01-2EA41
- 3SB3 □ 01-2DA51
- 3SB3 □ 01-2EA51
- 3SB3 □ 01-2DA71
- 3SB3 □ 01-2EA71

加固型



- 3SB35 01-2SA21
- 3SB35 01-2TA21
- 3SB35 01-2SA31
- 3SB35 01-2TA31
- 3SB35 01-2SA41
- 3SB35 01-2TA41
- 3SB35 01-2SA51
- 3SB35 01-2TA51
- ⊙ 3SB35 01-2SA71
- ⊙ 3SB35 01-2TA71



安全锁

平型，锁号 SB30，钥匙取出位置

- 1 O+I 3SB3 □ 00-4AD11
- | O 3SB3 □ 00-4AD01
- | I 3SB3 □ 00-4AD21
- 2 O 3SB3 □ 00-4BD01
- 3 I+O+II 3SB3 □ 00-4DD11
- | O 3SB3 □ 00-4DD01
- 4 O 3SB3 □ 00-4ED01



带基座的按钮和指示灯

圆形，塑料
圆形，金属
方形，塑料

3SB3 0 ..-.....
3SB3 5 ..-.....
3SB3 1 ..-.....



CES 安全锁

IKON 安全锁

BKS 安全锁

OMR 安全锁

OMR 安全锁

锁号 SSG10
钥匙取出位置

锁号 360012K1
钥匙取出位置

锁号 S1
钥匙取出位置

淡兰色，锁号 73038
钥匙取出位置

红色，锁号 73037
钥匙取出位置

- ① O+I 3SB3 00-4LD11
- O 3SB3 00-4LD01
- I 3SB3 00-4LD21
- ② O 3SB3 00-4MD01
- ③ I+O+II 3SB3 00-4PD11
- O 3SB3 00-4PD01
- I+II 3SB3 00-4PD41
- I 3SB3 00-4PD21
- II 3SB3 00-4PD31
- ④ O 3SB3 00-4QD01

- ① O+I 3SB3 00-5LD11
- O 3SB3 00-5LD01
- ② O 3SB3 00-5MD01
- ③ I+O+II 3SB3 00-5PD11
- O 3SB3 00-5PD01
- I+II 3SB3 00-5PD41
- ④ O 3SB3 00-5QD01

- ① O+I 3SB3 00-5AD11
- O 3SB3 00-5AD01
- I 3SB3 00-5AD21
- ② O 3SB3 00-5BD01
- ③ I+O+II 3SB3 00-5DD11
- O 3SB3 00-5DD01
- I+II 3SB3 00-5DD41
- I 3SB3 00-5DD21
- II 3SB3 00-5DD31
- ④ O 3SB3 00-5ED01

- ① O+I 3SB3 00-3AG11
- O 3SB3 00-3AG01
- I 3SB3 00-3AG21
- ② O 3SB3 00-3BG01
- ③ I+O+II 3SB3 00-3DG11
- O 3SB3 00-3DG01
- I+II 3SB3 00-3DG41
- ④ O 3SB3 00-3EG01

- ① O+I 3SB3 00-3AH11
- O 3SB3 00-3AH01
- I 3SB3 00-3AH21
- ② O 3SB3 00-3BH01
- ③ I+O+II 3SB3 00-3DH11
- O 3SB3 00-3DH01
- I+II 3SB3 00-3DH41
- ④ O 3SB3 00-3EH01



OMR 安全锁

OMR 安全锁

指示灯

指示灯

蜂鸣器，IP 40

黑色，锁号 73034

黄色，锁号 73033

光滑表面

带外环

带 24V DC 变送器

- ① O+I 3SB3 00-3AJ11
- O 3SB3 00-3AJ01
- I 3SB3 00-3AJ21
- ② O 3SB3 00-3BJ01
- ③ I+O+II 3SB3 00-3DJ11
- O 3SB3 00-3DJ01
- I+II 3SB3 00-3DJ41
- ④ O 3SB3 00-3EJ01

- ① O+I 3SB3 00-3AK11
- O 3SB3 00-3AK01
- I 3SB3 00-3AK21
- ② O 3SB3 00-3BK01
- ③ I+O+II 3SB3 00-3DK11
- O 3SB3 00-3DK01
- I+II 3SB3 00-3DK41
- ④ O 3SB3 00-3EK01

- 3SB3 01-6AA20
- 3SB3 01-6AA30
- 3SB3 01-6AA40
- 3SB3 01-6AA50
- 3SB3 01-6AA60
- ⊙ 3SB3 01-6AA70

- 3SB35 01-6BA20
- 3SB35 01-6BA30
- 3SB35 01-6BA40
- 3SB35 01-6BA50
- 3SB35 01-6BA60
- ⊙ 3SB35 01-6BA70

3SB30 00-7AA10¹⁾



双按钮单元

双按钮单元

双按钮单元

双按钮单元

平型按钮，IP 65

带灯平头按钮，IP 65，3 位基座

1 平型按钮和 1 凸头按钮，IP 65

带灯，1 平型按钮，1 凸头按钮，3 位基座，IP 65

- 3SB31 00-8AC21
- ① 3SB31 00-8AC31
- ⊙ 3SB31 00-8AC31

- 3SB31 01-8BC21
- ① 3SB31 01-8BC31
- ⊙ 3SB31 01-8BC31

- 3SB31 00-8CC21
- ① 3SB31 00-8CC31
- ⊙ 3SB31 00-8CC31

- 3SB31 00-8DC21
- ① 3SB31 00-8DC31
- ⊙ 3SB31 00-8DC31

¹⁾ 此型号没有 3SB33 方形设计

3SB34 触点块和灯座

带笼形接线端子的触点块

前面板安装

1NO
3SB34 03-0B



1NC
3SB34 03-0C



带笼形接线端子的灯座

前面板安装

BA 9s
3SB34 03-1A



BA 9s
带 130V 8W 灯
工作电压 230/240V
3SB34 03-1C

带螺丝接线端子的触点块

前面板安装

1NO
3SB34 00-0B



1NC
3SB34 00-0C



1 NO + 1NC
3SB34 00-0A

1 NO 前导 + 1NC 滞后
3SB34 00-0H



2NO
3SB34 00-0D



2NC
3SB34 00-0E



带螺丝接线端子的灯座

前面板安装

BA 9s
3SB34 00-1A



BA 9s
带 24V UC 灯
3SB34 00-1D



带螺丝接线端子的灯座

BA 9s 带 130V 灯
工作电压
230/240V AC
3SB34 00-1C

110/130V AC
3SB34 00-1B



BA 9s 带解耦装置
• 带 230/240V AC 灯
3SB34 00-1F

• 6-120V UC 白炽灯, 24V AC LED
3SB34 00-1G

• 6-120V UC 白炽灯, 230V AC 闪光灯,
24V UC LED,
3SB34 00-1H

• 6-120V UC 闪光灯, 24V DC LED,
并行负载
3SB34 00-1L

变压器

卡在灯座上

3SB34 00-1A, 50/60Hz

127/24V 3SB34 00-3A
127/6V 3SB34 00-3M

240/24V 3SB34 00-3C
240/6V 3SB34 00-3P

400/24V 3SB34 00-3F
400/6V 3SB34 00-3S



带 LED 和螺丝接线端子的灯座

24V	3SB34 00-1PA	3SB34 00-1PB	3SB34 00-1PC	3SB34 00-11PD	3SB34 00-1PE
120V	3SB34 00-1QA	3SB34 00-1QB	3SB34 00-1QC	3SB34 00-11QD	3SB34 00-1QE
230V	3SB34 00-1RA	3SB34 00-1RB	3SB34 00-1RC	3SB34 00-11RD	3SB34 00-1RE



基座

3 位, 快速安装
3SB39 01-0AB



带触头驱动垫
3SB39 01-0AC



带焊脚的触点块

用于 PCB

1NO
3SB34 11-0B



1NC
3SB34 11-0C



带焊脚的灯座

用于 PCB (不带灯)



W2 x 4, 6d
3SB34 11-1A

按钮盒

表面安装单元

电缆从顶部和底部进入，各 1 个 Pg 16 接头，塑壳



1 个指令点

3SB38 01-0DA
绿色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”



1 个指令点

3SB38 01-0DG
蘑菇型急停开关, 安全自锁, 符合 EN 418, INC, Ø40mm



1 个指令点

3SB38 01-0DF
蘑菇型急停开关, 安全自锁, 符合 EN 418, INC, Ø40mm, 带保护盖



2 个指令点

3SB38 02-0DA
绿色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”
红色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”



3 个指令点

3SB38 03-0DA
透明指示灯, BA 9s 空白铭牌
绿色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”
红色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”

3SB38 01-0DB
红色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”

3SB38 01-0DD
白色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”

3SB38 02-0DB
白色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”
黑色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”

3SB38 01-0DE
黑色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”

3SB38 03-0DB
黑色按钮, 1NO, 铭牌“ II ”
黑色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”
红色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”

3SB38 03-0DC
透明指示灯, BA 9s, 空白铭牌
白色按键, 1NO, 铭牌“ I ”
黑色按键, 1NC, 铭牌“ O ”

空按钮盒

电缆可上下进出

每个开孔 1 x Pg16 (1-4 个指令点)

每个开孔 1 x pg21 (6 个指令点)



1 个指令点

3SB38 01-0AA
3SB38 01-0AB (用于急停开关)



2 个指令点

3SB38 02-0AA



3 个指令点

3SB38 03-0AA



4 个指令点

3SB38 04-0AA



6 个指令点

3SB38 06-0AA

空按钮盒用于可安装在基板上或前面板上的触点块和灯座

用于按钮盒的触点块和灯座

带 AS-i 接线的 SIGNUM 按钮盒



2 个指令点

3SB38 02-4DA
绿色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”
红色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”



3 个指令点

3SB38 03-4DA
透明指示灯, BA 9s 空白铭牌
绿色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”
红色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”

3SB38 02-4DB
白色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”
黑色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”

3SB38 03-4DB
黑色按钮, 1NO, 铭牌“ II ”
黑色按钮, 1NO, 铭牌“ I ”
红色按钮, 1NC, 铭牌“ O ”

3SB38 03-4DC
透明指示灯, BA 9s, 空白铭牌
白色按键, 1NO, 铭牌“ I ”
黑色按键, 1NC, 铭牌“ O ”

安在基板上的触点块

1NO
3SB34 20-0B



1NC
3SB34 20-0C



安在基板上的灯座

BA 9s
3SB34 20-1A



工作电压 230/240V AC
BA 9s, 带 130V 灯
3SB34 20-1C



铭牌


空白
3SB39 06-1AA



3SB39 附件

铭牌

空白牌



安装塞

此图为放大效果



圆形
3SB39 24-0AA
方形
3SB39 44-0AA

铭牌

空白, 粘帖



12.5 x 27mm
3SB39 02-1AA

27 x 27mm
3SB39 03-1AA

牌架

用于铭牌



12.5 x 27mm
圆孔
3SB39 22-0AX
方孔
3SB39 42-0AX

27 x 27mm
圆孔
3SB39 23-0AX
方孔
3SB39 43-0AX

孔塞, 保护罩



圆形
3SB39 21-0AA

圆形, 金属
3SB19 02-0AQ
方形
3SB39 41-0AA

3SB39 21-0AK

双按钮单元的附件



铭牌架
3SB39 22-0AY



保护罩 IP 67
3SB39 21-0AQ

西门子(中国)有限公司
低压控制产品与系统部

北京
电话: (010) 6472 1888
传真: (010) 6472 1036

上海
电话: (021) 5888 2000
传真: (021) 5879 6114

广州
电话: (020) 8732 0088
传真: (020) 8732 0121

沈阳
电话: (024) 2334 1110
传真: (024) 2334 1125

成都
电话: (028) 619 9499
传真: (028) 619 9355

西门子(中国)有限公司

如有改动, 恕不事先通知

订货号: E20001-A1770-C200-V7-5D00

205-905055-07015

